## M5AtomUECS-water\_meter

Arsprout にログインし「センサー」 $\rightarrow$ 追加 $+\rightarrow$ 「その他」 $\rightarrow$ 「数値(汎用)」で追加。

設定を開いて名称に「潅水量」と入力。「データソース」「CCM 受信」

検出用法:「瞬時値」



## 続いて CCM のタブを開いて

CCM 識別子: testFLOW

ノード種別:cMC

CCM 通信レベル:A-10S-0

単位:空欄

小数点以下: 2


Room:1 regeon:60 order:601 priority:2

記録時間:300

と入力して送信。



| ダッシュボード等 | 「に「潅水量」の項目 | を追加する作業を     | して終了です。 |  |
|----------|------------|--------------|---------|--|
| ), )     | に「他小星」の次日  | CLIMP STFACE |         |  |
|          |            |              |         |  |
|          |            |              |         |  |
|          |            |              |         |  |
|          |            |              |         |  |



現状、水量のキャリブレーションが出来ていません。

## 購入情報

M5AtomU-Swtich Science 等。在庫限り。現行販売品の AtomS3 でも(たぶん)対応できそう。

水量センサー-Amazon

Grove ケーブル-Switch Science, amazon 等

JST-SM2.54mm ヘッダー コネクターセット – amazon

上記の圧着に必要な工具-エーモン 細線用電エペンチ - オートバックス等